

 MacBook Pro

## Welkom in de wereld van je MacBook Pro

De MacBook Pro start automatisch op zodra je de klep opent. De configuratie-assistent leidt je vervolgens door een aantal eenvoudige stappen, zodat je snel aan de slag kunt. Zo helpt de configuratie-assistent je bij het verbinden met een wifinetwerk, het aanmaken van een gebruikersaccount, het configureren van Touch ID en Apple Pay, en het inschakelen van Siri. Ook kun je met behulp van de configuratie-assistent onder meer documenten, foto's en muziek van een andere Mac of pc overzetten naar je nieuwe MacBook Pro.

Je kunt met je Apple ID bij de configuratie-assistent inloggen. Hierdoor wordt je account ingesteld in de App Store en de iTunes Store en in programma's als Berichten en FaceTime. Ook iCloud wordt geconfigureerd, zodat in programma's als Mail, Contacten, Agenda en Safari automatisch de recentste gegevens worden getoond. Als je nog geen Apple ID hebt, kun je er een aanmaken met behulp van de configuratie-assistent.



Thunderbolt 3 (USB-C)

MacBook Pro opladen en apparatuur voor externe opslag of een extern beeldscherm aansluiten



Koptelefoon



Touch Bar

FaceTime  
HD-camera

Touch ID (aan/  
uit-knop)



Force Touch-trackpad

## Het bureaublad

Via het bureaublad kun je alles op je MacBook Pro vinden en alles doen. In het Dock onder in het scherm zet je de programma's die je het meest gebruikt. In Systeemvoorkeuren kun je je bureaublad en andere instellingen aanpassen. Klik op het Finder-symbool om toegang te krijgen tot al je bestanden en mappen.

De menubalk bovenin bevat nuttige informatie over je MacBook Pro. Klik op het wifisymbool om de status van je draadloze internetverbinding te controleren. Siri helpt je graag met het zoeken naar informatie of bestanden en met het uitvoeren van allerlei taken op je Mac. Je regelt het gewoon met je stem.



## De Touch Bar en Touch ID gebruiken

De Touch Bar bevindt zich bovenaan het toetsenbord en de inhoud ervan past zich aan het huidige programma en de huidige activiteit aan. Op deze balk kun je bekende bewegingen maken als vegen en tikken. Veelgebruikte systeemregelaars zoals volume en helderheid bevinden zich in de Control Strip aan de rechterzijde. Tik op de pijl (⏪) om de Control Strip uit te vouwen. Om deze samen te vouwen, tik je links op (⏩).

De Touch ID-sensor bevindt zich rechts van de Touch Bar. Nadat je Touch ID hebt geconfigureerd, kun je je vingerafdruk gebruiken om je MacBook Pro te ontgrendelen en aankopen te doen in de App Store, de iBooks Store, de iTunes Store en met behulp van Apple Pay op een groot aantal van je favoriete websites.



## Je Mac bedienen met Multi-Touch-bewegingen

Op je MacBook Pro kun je van alles doen door eenvoudige bewegingen te maken op het trackpad. En met de ingebouwde drukgevoelige sensoren kan het trackpad nu onderscheid maken tussen een lichte klik en een klik met extra druk. Voor meer informatie kies je 'Systeemvoorkeuren' in het Dock en klik je op 'Trackpad'.

- **Klikken**  
Druk op een willekeurige plek op het trackpad.
- **Secundair klikken (met rechts klikken)**  
Klik met twee vingers om contextuele menu's te openen.
- ↕ **Scrollen met twee vingers**  
Beweeg twee vingers over het trackpad om omhoog, omlaag of naar de zijkant te scrollen.
- ⟨ ⟩ **Vegen om te navigeren**  
Veg met twee vingers om door bijvoorbeeld webpagina's en documenten te bladeren.

### **Een belangrijke opmerking**

Lees dit document en de veiligheidsinformatie in de handleiding met *belangrijke productinformatie van je MacBook Pro* zorgvuldig door voordat je je computer in gebruik neemt.

### **Een reservekopie van je gegevens maken**

Je kunt een reservekopie maken van de gegevens op je MacBook Pro met behulp van Time Machine, een reservekopieprogramma dat is ingebouwd in macOS en dat je gebruikt in combinatie met een extern opslagapparaat. Open hiervoor Systeemvoorkeuren en klik op het Time Machine-symbool.

### **Meer informatie**

Voor hulp bij de configuratie en het gebruik van je MacBook Pro raadpleeg je de *MacBook Pro-basishandleiding*. Om de *MacBook Pro-basishandleiding* in iBooks te bekijken, open je iBooks en zoek je vervolgens in de iBooks Store naar "MacBook Pro-basishandleiding". Ook in Mac Help kun je antwoorden op je vragen vinden, plus instructies en informatie over het oplossen van problemen. Klik op het Finder-symbool, klik op 'Help' in de menubalk en kies vervolgens 'Mac Help'.

### **Ondersteuning**

Voor uitgebreide ondersteuningsinformatie ga je naar [www.apple.com/nl/support/macbookpro](http://www.apple.com/nl/support/macbookpro). Wil je rechtstreeks contact opnemen met Apple, ga dan naar [support.apple.com/nl-nl/contact](http://support.apple.com/nl-nl/contact).

### **Software herstellen**

Als zich een probleem voordoet met je MacBook Pro, kun je met behulp van macOS-hulpprogramma's je software en gegevens herstellen vanaf een Time Machine-reservekopie of macOS en je Apple programma's opnieuw installeren. Je opent macOS-hulpprogramma's door de computer opnieuw op te starten terwijl je Command + R ingedrukt houdt.

Niet alle voorzieningen zijn overal beschikbaar.